

MULTI-KARTENLESER

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke NETWORKX entschieden haben.



Bitte lesen Sie sich vor Nutzung des Produktes alle Hinweise dieses Handbuches sorgfältig durch und bewahren Sie es für später auftretende Fragen gut auf.



SICHERHEITSHINWEISE

Halten Sie das Produkt von direkter Sonneneinstrahlung, Feuer, Herd oder anderen Hitzequellen fern, um die Gefahr eines Brandes zu verhindern.

Vermeiden Sie die Lagerung und Nutzung bei sehr heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie starke Temperaturschwankungen, welche die internen Schaltkreise beschädigen oder die Lebensdauer des Produktes verringern könnten.

Lagern oder nutzen Sie das Produkt niemals in feuchter Umgebung oder in Nähe von Wasser – es besteht die Gefahr eines Stromschlages!

Sollte das Produkt Feuchtigkeit ausgesetzt sein, nehmen Sie es unverzüglich außer Betrieb.

Achten Sie darauf, dass kein Staub oder andere Fremdkörper in das Produkt eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Produktes führen.

Versuchen Sie niemals das Produkt selbstständig zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines Defektes bitten wir Sie die Verwendung zu unterlassen und versuchen Sie das Produkt niemals selbst zu reparieren. Lassen Sie die Reparatur nur von einem qualifizierten Techniker durchführen.

1



SICHERHEITSHINWEISE

Nutzen Sie bitte das Produkt nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsenschäden auftreten.


Produkt während einer Datenübertragung nicht vom Endgerät entfernen und alle angeschlossenen Geräte vor Entfernung ordnungsgemäß auswerfen – Es kann sonst zu Datenverlusten kommen.

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Verwenden Sie das Produkt nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben.

3

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **NETWORKX Multi-Kartenleser** liest alle gängigen SD und Mikro-SD Karten zur schnellen und unkomplizierten Datenübertragung.

FUNKTIONEN:

- Variabler Kartenleser für alle gängigen SD und Mikro-SD Kartenformate
- Klein und handlich zur unkomplizierten und schnellen Datenübertragung
- 1x USB Typ-C Stecker/1x USB Typ-A Stecker/1x Mikro-USB Stecker auf 1x SD-Kartenanschluss/1x Mikro-SD Kartenanschluss
- OTG-fähig für Mikro-USB/USB-C Smartphones*
- SDHC + SDXC-kompatibel

LIEFERUMFANG

- 1x NETWORKX Multi-Kartenleser
- 1x Bedienungsanleitung

4

BEDIENUNG

VERBINDUNG MIT RECHNER


1. Stecken Sie eine Karte in den SD oder Mikro-SD Kartenanschluss. Es kann immer nur eine von beiden Karten gelesen werden.
2. Verbinden Sie den USB-C Stecker oder den USB-A Stecker mit einem Rechner.

VERBINDUNG MIT SMARTPHONE UND TABLET (OTG-FUNKTION)*

1. Zuerst legen Sie eine SD oder Mikro-SD Karte ein.
- 2a. Verbinden Sie den USB-C Stecker mit dem USB-C Anschluss Ihres Smartphones oder Tablets.
- 2b. Schieben Sie mit einem schmalen Gegenstand an der blauen Markierung (siehe Abbildung a) den Mikro-USB Stecker heraus. Verbinden Sie diesen nun mit dem Mikro-USB Anschluss Ihres Smartphones. An der zweiten blauen Markierung (siehe Abbildung b) lässt sich der Mikro-USB Stecker wieder reinschieben.

*OTG-Funktion abhängig von Smartphone-Modell.

6



Schnittstellen
1x USB Typ-C Stecker,
1x USB Typ-A Stecker,
1x Mikro-USB Stecker,
1x SD/MMC Kartenan-
schluss, 1x Mikro-SD/
TF Kartenanschluss

SD-Formate
V1.0 / V1.1 / V2.0 /
SDHC (bis 32 GB) /
SDXC (bis 2 TB)

Material Aluminium + ABS

Abmessungen 7,6 x 1,9 x 1,1 cm

Gewicht 10g

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Produktes verwenden Sie nur ein trockenes – maximal handfeuchtes – Tuch. Nutzen Sie dabei keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien. Tauchen Sie das Produkt zur Reinigung niemals in Flüssigkeiten.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Altgeräte sind getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall an Sammel- oder sonstigen Rückgabestellen zu entsorgen. Die vom Hausmüll getrennte Entsorgung erfolgt zur Vermeidung von Gefahren für Umwelt und Gesundheit sowie zu einer Ressourcenschonung.



Die Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten mit nebenstehendem Symbol weist auf die vom Hausmüll getrennt zu erfolgende Entsorgung hin.

NETWORX
Solutions for digital lifestyle



Made in China
Model No.: 150030
Lot No.: 4500366578

GRAVIS

Computervertriebs-
gesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
www.gravis.de

Version 7/2019

MULTI-KARTENLESER
Bedienungsanleitung