

INHALT

Sicherheitshinweise.	S. 2
Produktübersicht	S. 5
Produktbeschreibung.	S. 6
Bedienungshinweise	S. 7
Technische Daten	S. 8
Pflege und Entsorgung	S. 9

USB-C-DATENKABEL

Vor Nutzung des Kabels sollte dieses Handbuch sorgfältig durchgelesen und für später auftretende Fragen gut aufbewahrt werden!



Das Dreieck mit dem Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die besonders zu beachten sind.

! SICHERHEITSHINWEISE

Kabel von direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer, Herden und anderen Hitzequellen oder entzündungsgefährlichen Gasen fernhalten, um die Gefahr eines Kurzschlusses, einer Überhitzung oder eines Brandes zu vermeiden.

Es sollte vermieden werden, das Kabel bei sehr

! SICHERHEITSHINWEISE

heißen oder sehr kalten Temperaturen sowie im Falle starker Temperaturschwankungen zu verwenden oder zu lagern, da dies die Lebensdauer des Kabels verringern könnte.

Das Kabel niemals in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Spritz- oder Tropfwasser lagern oder verwenden, es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, eines Brandes und Zerstörung des Kabels. Sollte das Kabel Feuchtigkeit ausgesetzt sein, muss es unverzüglich außer Betrieb genommen werden.

Es sollte kein Staub oder andere Fremdkörper in das Kabel eindringen – dies kann zu Fehlfunktionen des Kabels führen.

Niemals versuchen das Kabel zu öffnen, zu zerkleinern oder zu zerschlagen. Im Falle eines De-

! SICHERHEITSHINWEISE

fekts sollte der Gebrauch unterlassen werden. Die Reparatur sollte nur von einer ausgebildeten technischen Fachkraft durchgeführt werden.


Das Kabel nur mit Zubehör qualifizierter Hersteller verwenden – durch die Verwendung ungeeigneten Zubehörs können Spannungs- und Buchsensschäden auftreten.

Das Kabel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Das Kabel nur in Innenräumen verwenden.

Das Kabel nicht zu anderen Zwecken als in dieser Anleitung angegeben verwenden.

PRODUKTÜBERSICHT



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mit dem **Networx USB-C-Datenkabel** lassen sich Bildübertragungsgeräte wie Monitor oder Projektor via HDMI anschließen.

FUNKTIONEN:

- USB-C-Stecker auf HDMI-Stecker | 1,8 m
- Zum Anschluss externer Bildübertragungsgeräte
- Bildübertragung bis max. 4K@60 Hz
- Vergoldete Anschlussstecker
- Bruchfestes und stabiles Kabel

LIEFERUMFANG

- 1 × Networx USB-C-Datenkabel
- 1 × Bedienungsanleitung

BEDIENUNGSHINWEISE

GERÄTEKOMPATIBILITÄT

- USB-C-Ausgabegerät (Notebook, Tablet etc.) verfügt über mind. einen USB-C-Anschluss mit USB 3.1 und DP Alt-Modus.
- Für die maximale Auflösung von 4K@60 Hz müssen Ausgabe- und Bildübertragungsgerät (Monitor, Fernseher) diese Auflösung unterstützen.

ANSCHLUSS

- Kabel immer direkt an Ausgabe- und Bildübertragungsgerät anschließen und keinen Hub nutzen.
- Kabelstecker sollten vollständig in den jeweiligen Buchsen stecken.
- Alle Anschlussbuchsen sollten ohne Beschädigungen sein.

TECHNISCHE DATEN*

Schnittstellen	1 x USB-Typ-C-Stecker, 1 x HDMI-Stecker
USB-C-Standard	USB 3.1 DP 1.2
HDMI-Standard	HDMI 2.0a
Bildübertragungsrate	Max. 3840 × 2160 (4K)@60 Hz, Unterstützung HDR UHD
Verschlüsselungsstandard	HDCP 2.2
Kabelummantelung	PVC
Kabelstecker	Aluminium
Kabellänge	1,8 m
Gewicht	Ca. 67 g

*Technische Änderungen vorbehalten

PFLEGE UND ENTSORGUNG

PFLEGEHINWEISE

Zur Reinigung des Kabels nur ein trockenes bzw. maximal handfeuchtes Tuch verwenden. Keine aggressiven Flüssigkeiten oder Chemikalien verwenden und das Kabel niemals in Flüssigkeiten tauchen.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Elektroaltgeräte

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit (Elektroaltgerät) nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgegeben werden muss. Die-

PFLEGE UND ENTSORGUNG

se Entsorgung ist kostenfrei. Zur Schonung der Umwelt bitte fachgerecht entsorgen.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden.

Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.



Made in China
Model No.: 040168
Lot No.: 4500507986

Gravis
Computervertriebsgesellschaft mbH
Ernst-Reuter-Platz 8
10587 Berlin
HRB39948
www.gravis.de

NETWORX
Solutions for digital lifestyle



USB-C-DATENKABEL

Bedienungsanleitung

Version 03/2024